gridBox Inbetriebnahme-Kurzanleitung

Diese kurze Installationsanleitung gibt dir einen schnellen Überblick über alle notwendigen Schritte. Detaillierte Infos zu den einzelnen Schritten, Referenzen und Quellen findest du in unserem HelpCenter. Die Installationsanleitung gilt nur für die Integration des Energiemanagementsystems und die Konfiguration der relevanten Assets.

Inbetriebnahme der Komponenten

1. Wechselrichter, Ladestation, Wärmepumpe, etc. installieren, einschalten und updaten.
2. Alle obigen Komponenten für die gridBox konfigurieren. (Siehe Kurzanleitungen)

Installation der gridBox

Box mit Netzstecker an Steckdose anschließen und über Ethernet-Kabel mit WLAN Router oder Switch verbinden.



Installation der gridBox

1. App öffnen und unter *Jetzt registrieren*, einen Kunden-Account anlegen
2. Startcode aus dem Verpackungskarton eingeben.
3. Personendaten und Systemübersicht ausfüllen.



4. Im Schritt Systemeinrichtung den Gerätescan überprüfen.

> **WICHTIG**
>
> Einen Zähler als Netzanschlusspunkt auswählen.

5. Energiemanagement konfigurieren und aktivieren



6. Mit Klick auf *Los geht's* die Einrichtung abschließen und die finale Überprüfung durchführen.
   - Alle Geräte werden angezeigt
   - Alle Geräte zeigen Energieflüsse an